

# **HANDLEIDING**

## **Automatische kipbak PREMETS**

### Gebruiks- en onderhoudsvorschriften m.b.t. kipbak "AUTOBLOC"

Deze handleiding bevat informatie met eigendomsvoorbehoud.  
Alle rechten zijn voorbehouden.

Voor een correct gebruik van de automatische kipbak dient men de aanwijzingen in deze handleiding in acht te nemen.

Deze handleiding moet steeds in de nabijheid van de kipbak bewaard worden, zodat ze te allen tijde kan geraadpleegd worden, en moet de kipbak steeds vergezellen.

Deze instructies zijn opgesteld voor uw eigen veiligheid en deze van derden, wij verzoeken u dan ook deze aandachtig door te nemen voor het eerste gebruik van de kipbak.

### **Installatie**

De automatische kipbak mag enkel door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd en gebruikt worden.

De kipbak is geschikt voor het transport van puin en kan bevestigd worden aan een hijskraan of aan andere hijstoestellen, deze dienen echter voorzien te zijn van een snelle losinrichting van de last.

Verifieer steeds of het gewicht van de gevulde kipbak het hijsvermogen van de kraan of hijstoestel niet overtreft. Raadpleeg de handleiding van betreffend hijstoestel voor de exacte gegevens en normen hieromtrent en volg deze op. Aanwending van de kipbak voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding zijn niet toegelaten.

Let er steeds op, alvorens de last op te hijsen, dat lading niet over de randen van de kipbak hangt. Vul de kipbak nooit tot vlak aan de rand: blijf steeds minstens 5 cm onder de rand om te voorkomen dat een deel van de lading tijdens de transportbeweging uit de kipbak valt.

### **Onderhoud**

Voor onderhoud moet de automatische kipbak op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden.

Reinig de kipbak na gebruik overvloedig met water en smeer de bewegende onderdelen. Controleer regelmatig de staat van de lasnaden: deze mogen geen enkele vervorming of scheur vertonen.

Eventuele herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden door de constructeur of door gekwalificeerd personeel dat bereid is de verantwoordelijkheid voor een correcte herstelling op zich te nemen.

De constructeur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, dieren of zaken, voortvloeiend uit het gebruik van de kipbak.

De constructeur behoudt zich het recht voor deze instructies zodanig te wijzigen dat zij een beter gebruik en een verhoogde veiligheid ten goede komen.

### **Terminologie**

Gekwalificeerd personeel = elke persoon die door werk, opleiding, ervaring, instructie en kennis van betreffende normen bevoegd en verantwoordelijk is voor de veiligheid bij het gebruik van de kipbak "AUTOBLOC" en die kundig is om gevaarssituaties te herkennen en te vermijden.

## Verklaring m.b.t. CE-Conformiteitsattest

-----  
(volgens 89/392/CEE en daaropvolgende aanpassingen, zoals in bijvoegsel II; punt A)

**Maatschappelijke zetel en gegevens van de fabrikant:**

**PRE.MET.** snc di Simoni P. & C  
Via Bellucci 28 – 31020 SOLIGO (TV) Italië

**VERKLAART dat de BENNE AUTOBLOK**

Model	liters	Leeg gewicht in kg	Hefvermogen
AUTOBLOK	350	63	560
AUTOBLOK	500	84	800
AUTOBLOK	750	122	1200
AUTOBLOK	1000	145	1600

**CONFORM ZIJN**  
aan de vereisten van veiligheid voorgeschreven  
door de directieven 89/392 en 91/368.

Te Soligo 24.01.96

De Wettelijke vertegenwoordig(st)er